

# Maxspect ICV6 Quick User Guide / Kurzanleitung

## Guide de l'utilisateur rapide / Guía rápida del usuario de



FLOODLIGHT

### EN



#### Zigbee Signal Indicator

This indicator is always slowly flashing while the ICV6 is working.



#### Power Indicator

This indicator is always on while the ICV6 is working.



#### Saving Indicator

This "red" indicator is on only when responding to specific operations.



#### Wi-Fi Indicator

This indicator works in two status: flashing and breathing.



#### Function Switch Button

This button is used to switch between functions.



Not in use, prepare for future function.

### DE



#### ZigBee-Signalanzeige

Diese Anzeige blinkt immer langsam wenn der ICV6 in Betrieb ist.



#### Betriebsanzeige

Diese Anzeige leuchtet immer, wenn der ICV6 an ist.



#### Speichern Anzeige

Diese "rote" Anzeige leuchtet nur während bestimmter Vorgänge.



#### Wi-Fi-Anzeige

Für diese Anzeige gibt es zwei Betriebszustände: Blinken und sehr langsames Blinken.



#### Funktionsschalttaste

Diese Taste dient um zwischen den Funktionen zu wechseln.



Nicht zugewiesen, vorgesehen für eine zukünftige Funktion.

### FR



#### Indicateur de signal ZigBee

Lorsque l'ICV6 fonctionne, cet indicateur clignote toujours lentement.



#### Indicateur en fonction

Cet indicateur est toujours allumé lorsque l'ICV6 fonctionne.



#### Indicateur de sauvegarde

Cet indicateur «rouge» est uniquement allumé lors d'opérations spécifiques.



#### Indicateur Wi-Fi

Il y a 2 états de fonctionnement pour cet indicateur : clignotement et clignotement très lent.



#### Bouton de commutation de fonction

Ce bouton permet de basculer entre les fonctions.



Non assigné, destiné à une future fonction

### ES



#### Indicador de Señal ZigBee

Este indicador siempre parpadea lentamente mientras el ICV6 está funcionando.



#### Indicador de Encendido

Este indicador está siempre encendido mientras el ICV6 está funcionando.



#### Indicador de Guardado

Este indicador "rojo" está encendido como respuesta a operaciones específicas.



#### Indicador de Wi-Fi

Este indicador tiene dos estados: parpadeo corto y largo.



#### Botón de cambio de función

Este botón se utiliza para cambiar de función.



No en uso, prepárese para funciones futuras.

### The different mode.

AP Mode: Mobile device directly connects to the ICV6.

STA Mode: Mobile device connects to the ICV6 through a router.

AP->STA: While  is in flashing status. Press  until  is flashing then release the button.  will turn into breathing status. Now the ICV6 is working in STA mode, mobile device can be connected to ICV6 through router.

Tips:  is constantly on while the ICV6 is connected to router, press  until  is flashing then release the button.  will turn into breathing status. Now the ICV6 is released from the router.

STA->AP: While  is in breathing status. Press  button until  is constantly on then release the button.  will turn into flashing status. Now the ICV6 is working in AP mode.

Restore to The Factory Setting.  
First disconnect the ICV6's power, then press and hold  and reconnect the ICV6 to power, don't release the button until  is flashing.

### Die verschiedenen Modi.

AP Modus: Das mobile Gerät stellt eine direkte Verbindung zum ICV6 her.

STA Modus: Das mobile Gerät stellt über einen Router eine Verbindung zum ICV6 her.

AP->STA: Während die Anzeige  blinkt, drücken Sie auf  bis  blinkt und lassen Sie dann die Taste los. Die Anzeige  wird in ein sehr langsames Blinken übergehen. Jetzt ist der ICV6 im STA-Modus und ein mobiles Gerät kann über einen Router mit dem ICV6 verbunden werden.

Tipps: Leuchtet die Anzeige  ständig während der ICV6 mit dem Router verbunden ist, auf  drücken bis  blinkt und dann die Taste loslassen. Die Anzeige  wird sehr langsam blinken. Nun ist der ICV6 vom Router getrennt.

STA->AP: Wenn die Anzeige  sehr langsam blinkt, drücken Sie die Taste  bis  konstant leuchtet und lassen Sie dann die Taste los. Die Anzeige  wird blinken und der ICV6 befindet sich im AP-Modus.

Werkseinstellungen wiederherstellen.  
Trennen Sie zuerst den ICV6 von der Stromversorgung, halten Sie dann  gedrückt und schließen Sie den ICV6 erneut an die Stromversorgung an und lassen Sie die Taste los, wenn  blinkt.

### Les différents modes.

AP Mode : l'appareil mobile se connecte directement à l'ICV6.

STA Mode : l'appareil mobile se connecte à l'ICV6 via un routeur.

AP->STA: pendant que  clignote. Appuyez  jusqu' à ce que  clignote puis relâchez le bouton. Le voyant  passera en clignotement très lent. Maintenant, l'ICV6 fonctionne en mode STA, un appareil mobile peut être connecté à l'ICV6 via un routeur.

Conseils : si  est allumé en permanence, lorsque l'ICV6 est connecté au routeur, appuyez sur  jusqu' à ce que  clignote puis relâchez le bouton. Le voyant  passera en clignotement très lent. Maintenant l' ICV6 est déconnecté du routeur.

STA->AP: quand  est en clignotement très lent, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que  soit constamment allumé, puis relâchez le bouton. Le voyant  clignotera de nouveau et l' ICV6 est en mode AP.

Restaurer les paramètres d'usine.  
Débranchez l' ICV6, ensuite tout en maintenant la touche  enfoncée, reconnectez à nouveau l' ICV6 et relâchez le bouton lorsque  clignote.

### Diferentes Modos de Conexión:

Modo AP: El dispositivo móvil se conecta directamente al ICV6.

Modo STA: El dispositivo móvil se conecta al ICV6 a través del usuario.

AP->STA: Mientras  está en parpadeo corto. Presione  hasta que  parpadee y luego suelte el botón.  pasará a parpadear lentamente. Ahora que el ICV6 está funcionando en modo STA, el dispositivo móvil se puede conectar a ICV6 a través del router.

Consejos:  permanece encendido mientras el ICV6 está conectado al router, presione  hasta que  parpadee y luego suelte el botón.  a parpadear lentamente. Ahora el ICV6 se ha desconectado del router.

STA->AP: Mientras  está en estado de parpadeo lento. Presione el botón  hasta que  aparezca constantemente y luego suelte el botón.  asará al parpadeo corto. Ahora el ICV6 está funcionando en modo AP.

Restaurar la configuración de fábrica.  
Primero desconecte la alimentación del ICV6, luego presione y mantenga  presionado y vuelva a conectar el ICV6 a la alimentación para encenderlo, no suelte el botón hasta que  parpadee.